

**NÁVOD
K INSTALACI, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ
GRANITOVÉHO DŘEZU
A
ZÁRUČNÍ LIST**



CE

Děkujeme Vám, že jste vybrali náš výrobek. Granitový dřez značky GRANISIL přináší do Vaší kuchyně moderní a stále barvy spojené s pokročilou výrobní technologií. Díky obsahu křemene a pryskyřice je velmi tvrdý a odolný, což při běžném užívání zajišťuje dlouhou životnost výrobku. Společně s příslušenstvím tvoří granitový dřez prostor pro mytí a přípravu potravin. Zároveň dodá vaší kuchyni půvab a vyšší funkčnost.

Dřezy GRANISIL byly testovány u TZÚ Praha podle norem ČSN EN 13310 a ČSN EN 695, na jejichž základě bylo vydáno ES prohlášení o shodě.

Než začnete s instalací

1. Před instalací zkontrolujte, není-li výrobek poškozen.
2. Dřez se do pracovní desky instaluje standardně shora, ploché a hladné okraje pak překrývají desku a zajišťují snadné čištění. Instalaci je navíc možno provést oboustranně, vlevo i vpravo, není pevně stanovena čelní a zadní strana.
3. Výrobce dřezů GRANISIL také počítá s případným umístěním baterie a ovládání výpusti přímo na plochu dřezu, kde jsou pro tento účel ze spodní strany částečně vyfrézované otvory (shora označeny nálepkou). V případě potřeby je lze jednoduše vyklepnout za použití ocelové tyče nebo trubky do 20 mm a kladívka. Vyklepávání provádějte výhradně z vrchní strany dřezu a zespodu jej oboustranně podložte co nejbližší k vyklepávanému otvoru, ale mimo něj. Po vyklepnutí lze otvor dočistit pilníkem nebo vrtačkou s brusným kamenem na stopce.
4. Pokud jsou nutné další otvory v místech, které k tomu nebyly určeny a připraveny, můžete je vyvrtat vhodnými nástroji (korunkový diamantový vrták).

Montáž do pracovní desky

Výřez otvoru

Zaměřte požadované umístění dřezu a přeneste jeho obrys na pracovní desku. Pokud není u dřezu přiložena šablona, položte dřez na pracovní desku obráceně a obkreslete jej. Poté uberte z obrysu cca 10 mm a podle této linky proveďte výřez přímočarou pilou. Obvod vnitřního řezu pracovní desky můžete naimpregnovat nebo vyplnit silikónem, aby byl materiál chráněn proti případné vlhkosti.

Příprava před usazením

Obráťte dřez spodní stranou nahoru a vyšroubujte hlavní stahovací šrouby všech upevňovacích plíšků-svorek po obvodu dřezu. Svorky vyjměte a dejte pozatím mimo dřez. Naneste přiměřené množství silikónu nebo těsnícího tmelu po celém obvodu dosedací plochy.

Usazení a začištění

Nejlépe za pomoci jiné osoby uchopte dřez a opatrně jej vložte do zhotoveného výřezu v pracovní desce. Díky přesnému zábrusu dosedací plochy dřez přesně padne celým obvodem na pracovní desku. V případě potřeby můžete jemně doladit přesnost usazení. Ze spodní strany nasadte zpět svorky a postupně je všechny dotáhněte. Těsnící tmel, který byl přitažením dřezu vytlačen po jeho obvodu, **ihned nestírejte!** Došlo by k jeho rozmazání a zatlačení do strukturovaného povrchu pracovní desky i boční hrany dřezu. Špatně setřené zbytky tmelu se pak těžce odstraňují. Nechte proto tmel dostatečně zaschnout (doporučujeme až několik hodin) a poté jej nařízněte shora podél obvodu dřezu. Následně lze tmel lehce strhnout jako gumový provázek.

Návod k čištění a údržbě

Údržba granitových dřezů je velice jednoduchá a nenáročná. Díky jedinečným vlastnostem použitého materiálu se na povrchu neusazují nečistoty a nezůstávají na něm ani viditelné skvrny po zaschlých kapkách vody. K udržení pěkného a čistého vzhledu dbejte následujících rad:

Před prvním použitím

Dřez otřete hadříkem namočeným do malého množství rostlinného oleje. Po otření opláchněte a utřete dosucha. Tento postup vždy po několika měsících zopakujte.

Po každém použití

Doporučujeme omýt dřez teplou vodou s přidavkem běžného saponátu. V případě většího znečištění můžete použít tekuté čisticí prostředek. Povrch pak otřete jemným hadříkem. Drátěný košík čistíte pouze jemnými prostředky, zabráníte tak usazení práškového povlaku. Tento způsob postačí k zachování čistého dřezu bez skvrn a nečistot.

Čištění, styk s chemikáliemi

GRANISIL je oproti jiným materiálům (nerez či keramice) odolný proti nepřiměřenému obrušování a odření, přesto je nutné vyvarovat se čištění drsnými materiály (drátěnka apod.) a nepoužívat agresivní chemikálie, nevhodné jsou zejména abrazivní čisticí prostředky, čpavek, žíravina, přípravky na bázi chlóru, kyselina citrónová nebo mravenčí a neředěné přípravky na odstranění rzi. Tyto všechny poškozují a znehodnocují strukturu dřezu. Pokud náhodou dojde ke styku těchto látek s povrchem dřezu, důkladně jej opláchněte vlažnou vodou a utřete dosucha.

Chromové prvky nikdy nedrhňte pískem, ale očistíte měkkým hadříkem a běžným čisticím prostředkem.

Údery, mechanické poškození

Dřezy jsou dostatečně odolné a tvrdé, přesto se vyvarujte se zvláště agresivnímu zacházení, jako je úder paličkou či sekáčkem na maso, pro tyto případy použijte jiný vhodný prostor.

Vyhňte se pádům ostrých předmětů, zamezte tak možnému poškození nebo naštipnutí povrchu.

Dřez odolá běžné zátěži při přípravě jídel. Důsledkem tlaku ostrého nože by však mohlo dojít k narušení jeho struktury, proto, pokud chcete zachovat jeho elegantní vzhled, použijte raději krájecí desku.

Vysoké teploty

Nepoužívejte dřez jako prostor pro odkládání rozpálených nádob o teplotě vyšší než 180 °C, mohlo by dojít k narušení povrchu dřezu.

Skvrny a usazeniny

Skvrny od kávy, čaje, džusů a podobných zabarvujících tekutin by měly být odstraněny co nejdříve.

Tvoření vápenitých usazenin, které způsobuje tvrdá voda, předejdete častým mytím. Pokud se již usazenina objevila, můžete ji odstranit použitím zředěné kyseliny octové v poměru jedna část octa a tři části vody.

Jelikož je GRANISIL tvrdší než řada kovů, může se stát, že po hliníkových nádobách zůstanou na povrchu šedé skvrny. Ty ale nejsou trvalé, jde jen o usazeninu, která je snadno odstranitelná.

Odtočné armatury (sifony)

Při sestavování se držte přiloženého schématu a dodržujte postup aplikace těsnění při spojování jednotlivých dílů.

Některé typy dřezů mohou vyžadovat úpravu délky spojovacích trubek, to můžete provést např. pilkou na železo dle dispozic Vašeho odpadu ve zdi. Před zkracováním se ujistěte, zda jste sifon složili správně.

Celkové dotažení armatury proveďte až po její úplné kompletaci.

Dodávané odtočné armatury předpokládají standardní výšku odpadu ve zdi 400 mm. V případech vysoko položeného vyústění odpadu ve zdi použijte místo námi dodávaného sifonu (ve tvaru U) flexibilní sifon.

Kdyby se vyskytla netěsnost ihned po instalaci, je nutné povolit všechny spoje, aby se odstranila případná pnutí.

Zkontrolujte, zda jednotlivé díly k sobě sedí bez jakéhokoli použití násilí při jejich sesazování (nepřesnosti v délkách trubek odstraňte) a smontujte armaturu výše uvedeným způsobem.

Dbejte, aby armatury nikdy nebyly vystaveny nárazům nebo tlakům např. od odpadkových košů a ostatních předmětů vkládaných do skříňky.

Montáž baterie

Viz. návod k zakoupené baterii.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce.

ZÁRUČNÍ LIST

Výhradní dovozce:

WELT SERVIS spol. s r.o.
Novoveská 101/27
709 00 Ostrava 9
Česká republika
IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275

E-mail: info@granitove-drezy.cz
Internet: www.granitove-drezy.cz
Infolinka: 800 335 335
Tel./fax: 596 639 264
Mobil: 774 707 286

Věříme, že s granitovým dřezem značky GRANISIL budete spokojeni. Tento výrobek Vám přináší vynikající kvalitu a moderní design spolu se skvělými užitnými vlastnostmi.

Název výrobku:

Granitový dřez GRANISIL

Model:

Barevné
provedení:

Datum prodeje:

Délka záruky:

5 let

Prodávající:

Razítko:

Firma, adresa, telefon, e-mail, web

Podpis:

Všeobecné záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Při zjištění vady dřezu nebo jeho příslušenství kontaktujte prodejce.

Dřez bude bezplatně vyměněn nebo opraven na základě předložení čitelně a správně vyplněných dokladů (záruční list potvrzený prodejcem, prodejní doklad). Vadný výrobek je při uplatňování reklamace nutné předat kompletní, v originálním balení nebo vhodném náhradním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku při přepravě.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vzniklé užíváním výrobku a jeho použití pro jiné účely než je určen.

Záruka také nezahrnuje náklady na přepravu, mzdu nebo jiné náklady spojené s instalací či výměnou dřezu.

Oprávnění na bezplatnou záruční výměnu nebo opravu zaniká v těchto případech:

- Výrobek byl nesprávně instalován nebo užíván v rozporu s návodem - uživatelským manuálem, který je předáván kupujícímu současně s dodáním výrobku.
- Poškození vzniklo nepřipustným zásahem nebo úpravou výrobku.
- Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. v důsledku živelné události, přírodních či jiných vnějších jevů (požár apod.).
- Výrobek byl mechanicky poškozen.
- Údaje na předložených dokladech neodpovídají reklamovanému výrobku.

Právo na výměnu výrobku případně vrácení kupní ceny se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.